

Запчасти для DONGFENG

№	Наименование	Артикул
1	Амортизатор	2921FC-010-A
2	Амортизатор кабины задний	5001150-C0302
3	Балансир	2904325-T0800
4	Бампер лев	8406019-C0101
5	Бампер прав	8406020-C0101
6	Бампер средняя в сборе	8406010-c0101
7	Блок ECU ABS	4460043200
8	Блок диагностики	3638010-C0100
9	Блок злектропневмоклапанов	37ZB7E-54040
10	Блок предохранителей	3722010-C0100
11	Блок управления подогревом	37Z63J-35510
12	Блок цилиндров	C4946152
13	Бортовой редуктор в сборе	DONGFENG
14	Бортовой редуктор в сборе	2405ZHS01-010
15	Бочок гидроусилителя	3410NK-010-A
16	Бочок омывателя	3747010-C0100
17	Бочок сцепления	1606010-C0100
18	Брызговик	8403065-C0100
19	Брызговик передий пластмассовый лев	8403320-C0100
20	Брызговик передий пластмассовый прав	8403319-C0100
21	Вентилятор	1308ZB7C-010
22	Вентилятор	1308Z24-001
23	Вкладыши коренные STD	L375
24	Вкладыши шатунные STD	L375
25	Выключатель подъема кузова	3750120-C0100
26	Втулка балансира	29ZB8A-04082
27	Втулка резиновая	10ZB8A-01027
28	Втулка рессоры передние Пальцы	29N-01287/φ36*87
29	Втулка рессоры передние Пальцы	30*146
30	Втулка торсиона кабины (саленблок)	50A-01025
31	Втулка шкворня верхняя	30Z01-01019
32	Втулка шкворня нижняя	30Z01-01020
33	Втягивающее реле стартера	QD2802
34	Выключатель аварийной сигнализации в сборе	3750060-C0100
35	Выключатель акселератора	C4930591
36	Выключатель блокировки межколесного дифференциала	3750090-C0100
37	Выключатель блокировки межколесного дифференциала	3750080-C0100
38	Выключатель заднего фонаря в сборе	3750070-C0100
39	Выключатель задних противотуманных фар	3750040-C0100
40	Выключатель КОМ в сборе	3750110-C0100
41	Выключатель на массу	37ZB1-36010
42	Выключатель осушителя в сборе	3750020-C0100
43	Выключатель отбора мощности	3750190-C0100
44	Выключатель по диагнозу ABS в сборе	3750210-C0100
45	Выключатель подогрева в сборе	3750050-C0100
46	Выключатель электропривода люка	3750280-C0300
47	Выпускная трубка охлаждения компрессора	C3970803
48	Генератор	C4930794
49	Гильзы	C3948095
50	Главный тормозной кран	3514010-C0100
51	Главный цилиндр сцепления	1604010-C0100

52	Головка цилиндра в сборе	C3945022
53	Горный тормоз	3541Z66-010
54	Гофра на глушитель	1202ZB1E-001
55	Датчик ABS 35Z24F-01020	35Z24F-01020
56	Датчик давления воздуха	3862610-C0100
57	Датчик спидометра	C3967252
58	Датчик уровня воды	3690010-k0300
59	Датчики температуры	C3979176
60	Датчики одометр	3836ZB1-010
61	Дверь в сборе лев	6100011-C0102
62	Дверь в сборе прав	6100012-C0102
63	Дворники	5305014-C0100
64	Держатель заднего сальника	6CT-3933384
65	Держатель переднего сальника	C3941786
66	Диск сцепления	C3968254
67	Дифференциал в сборе заднего моста	99012320198
68	Дифференциал в сборе среднего моста	199112340029
69	Дифференциал в сборе среднего моста	99014320166
70	Замок зажигания	3704110-C0100
71	Замок левой двери в сборе	6105010-C0100
72	Замок на кабина лев	5002170-C0100
73	Замок на кабина прав	5002175-C0100
74	Замок правой двери в сборе	6105110-C0100
75	Зеркало круглое	DONGFENG
76	Зеркало заднего вида лев без стойки	DONGFENG
77	Зеркало заднего вида прав верхний	DONGFENG
78	Зеркало заднего вида прав нижний	DONGFENG
79	Кардан заднего моста	2201ZB8A-110
80	Кардан среднего моста	2201010-T0401
81	Кардан среднего моста с подвесной подшипник	2202010-T0400
82	Клапан ABS	3550ZB6-001
83	Клапан впускной	C3942588
84	Клапан выпускной	C3942589
85	Клапан отсекающий электромагнитный	C3977620
86	Клапан управления сцепления	3750420-C0100
87	Кнопка для включения стоп-сигнала	3750410-C0100
88	Кожух вентилятора	1309010-T2201
89	Коленвал	C3965010
90	Колотки в сборе задние	DZ9160340061
91	Колотки в сборе предние	MH3501ZB1-101
92	Кольца поршневые Евро 3	C3964073/C3928294/C3921919
93	Компрессор в сборе	C4936535
94	Корзина сцепления	C3968253
95	Корпус маховик	C4947472
96	Крестовина кардана 62	2201Z06-030
97	Кронштейн двигателя задняя	101117-T1400
98	Кронштейн двигателя левый	10Z66-01013
99	Кронштейн двигателя правый	10Z66-01014
100	Кронштейн передней подвески кабины	5001025-C0100
101	Кронштейн передней рессоры задний	29ZD10-01259
102	Кронштейн передней рессоры передний	29ZD10-01249
103	Кронштейн ТНВД	C3926273
104	Кронштейн ТНВД	C3971488
105	Кронштейн ТНВД	C3971489
106	Кронштейн Фильтр топливный	C4934663
107	Кронштейн Фильтр топливный	1119ZB6-021
108	Кронштейн Фильтр тосол	C4942870
109	Крыло лев верхний	8403431-C0100

110	Крыло лев нижний	8403449-C0101
111	Крыло прав верхний	8403432-C0100
112	Крыло прав нижний	8403450-C0101
113	крышка блока шестерён	C3943813
114	Кулак поворотный правый в сборе	3501N-042
115	Кулак поворотный левый в сборе	3501N-041
116	Кулак тормозной задний поворотный левый	DZ9112340137
117	Кулак тормозной задний поворотный правый	DZ9112340138
118	Кулак тормозной передний поворотный правый	3501N-041
119	Кулак тормозной передний поворотный левый	3501N-042
120	Лист задней рессоры	29130Z1-ZB3E0
121	Лист задней рессоры	29130Z3-ZB3E0
122	Лист передней ресоры	2912021-ZB3E0
123	Лист передней ресоры	2912023-ZB3E0
124	Масленный датчик	3846N06-010
125	Масленный насос	C3966840
126	Масленный поддон	C3974294
127	Маховик в сборе	A3960755
128	межосевой дифференциал среднего моста в сборе	DONGFENG
129	Мотор кондиционера	C4932682
130	Мотор печки с крыльчаткой	8103150-C0100
131	Моторчик бочка омывателя	DONGFENG
132	Моторчик стеклоотчистителя	3741010-C0101
133	Муфта вентилятор	13ZB7C-08030
134	Муфта вентилятор	1308080-T1700
135	Накладка тормозная передняя	3501ZB6-105
136	Накладки тормозные задние	DZ9160340068 16дырок
137	Накладки тормозные задние	DZ9160340068 15дырок
138	Наконечники рулевых тяг	3303RC16-041
139	Наконечники рулевых тяг лев	3303N-059
140	Наконечники рулевых тяг прав	3303N-060
141	Направляющие рессоры	29ZB3-01285
142	Насос водяной	6CT-3966841-A
143	Насос гидроусилителя	C4930793
144	Насос подъема кабины	5005015-C0100
145	Обтекатель кабины лев	5301659-C0100
146	Обтекатель кабины прав	5301660-C0100
147	Палец поршня	L375/φ45*φ30*91
148	Пальцы передние рессоры	Ф36
149	Пальцы передние рессоры	29N-01252 Ф30
150	Панель кнопок разных	DONGFENG
151	Панель приборов	3801010-C0105
152	Панель приборов	3801010-C0110
153	Панель управления печка	8112010-C0101
154	Пара конических шестерен заднего моста	2402ZH1827-025/026
155	Пара конических шестерен среднего моста	2502ZH1827-025/026
156	Патрубок интеркуллера	11Z24-18013
157	Патрубок компрессор	1109131-T1400
158	Патрубок компрессор	11Z45-09040
159	Патрубок радиатора	1303011-T2201
160	Патрубок радиатора	1303021-T0500
161	Патрубок радиатора	1311033-T1400
162	Патрубок радиатора	1311031-T2200
163	Патрубок радиатора	1311046-T1400
164	Патрубок радиатора	1311047-T0500
165	Патрубок радиатора	1303013-T2201
166	ПГУ	1608010-T1400
167	ПГУ	1608010-T1102

168	Передняя тормозная камера	3519ZB1-010
169	Переключатель звукового сигнала	3750010-C0100
170	Переключатель подрулевой в сборе	3774010-C0100
171	Пидаль газа Евро 3	1108010-C0102
172	Подвесной подшипник	2202Z66D-084-B
173	Подкачивающий насос	C3415661
174	Подкачивающий насос в сборе электронный Евро 3	C4944735
175	Подножка левая	8405225-C0101
176	Подножка правая	8405226-C0101
177	Подушка вентилятор	13N-02020
178	Подушка двигателя задняя	10Z24-01030
179	Подушка двигателя передняя	10ZB7C-01030
180	Подушка для рессоры передняя	29N-01106B
181	Подушка задней рессоры	29ZB8A-04205
182	Подушка на радиатор	13ZD2A-02043
183	Подшипник выжимной	85CT5765F2
184	Подшипник задней ступицы внутренний	30222
185	Подшипник задней ступицы наружный	32222
186	Подшипник передней ступицы	31ZB3-03020/φ150*φ75*60
187	Подшипник передней ступицы	7611/32311/φ120*55*45
188	Подшипник шкворня	30ZB3-01035/φ83*φ52*23
189	Подъемный кронштейн	C4935680
190	Подъемный кронштейн	C4983728-L00322
191	Поперечная рулевые тяги в сборе	33ZB3-03050
192	Поршень	L375
193	Продольная рулевые тяги в сборе	3412115-T1400
194	Прокладка	12N12-03061
195	Прокладка	12N12-03062
196	Прокладка впускного колектора	C4929605
197	Прокладка выпускного колектора	12ZB1E-03072
198	Прокладка выпускного колектора	12Z06-03061
199	Прокладка выпускного колектора	C3937479-L375
200	Прокладка кронштейн Фильтр тосол	C3937367
201	Прокладка крышки клапанов	C3966708
202	Прокладка крышки клапанов	C3959798
203	Прокладка масляного поддона	C3938160
204	Прокладка турбины	A3901356
205	Прокладка цилиндра	6L-4937728
206	Прокладка цилиндра	6L-4937728
207	Прокладки передних стремянок	2901105-T1400
208	Противотуманные фары лев	3732010-C0100
209	Противотуманные фары прав	3732020-C0100
210	Пружина газа	11Z66-08145
211	Пружина клапана	C4936076
212	Пыльники наконечников рулевых тяг	3303N-080
213	Радиатор	1301Z24F-001
214	Радиатор интеркулер	1118Z24F-001
215	Радиатор печки	8101110-C0100
216	Распределительный вал	C3976620
217	Распределительный клапан	3527Z27-001
218	Реактивные тяги	2931ZB7-010
219	Реактивные тяги	2931ZB7-040
220	Редуктор заднего моста в сборе	DZ9112320160
221	Редуктор заднего моста в сборе	2402010-T1700
222	Редуктор среднего моста в сборе	DZ9114320214
223	Редуктор среднего моста в сборе	2502010-T1700
224	Реле	3735090-C0100
225	Реле	3735095-C0100

226	Реле стеклоочистителя	3735020-C0100
227	Реле поворотника	3735010-C0100
228	Реле стартера	37N-35085-B
229	Ремень двигатель 8PK1727	C3911620
230	Ремкомплект на двигатель	L375
231	Ремкомплект шкворня	DONGFENG
232	Рессора задняя в сборе	2913010-T1100
233	Рессора передняя в сборе	2912010-T1100
234	Решотка в сборе	5301548-C0100
235	Решотка передней нижней бампер	8406035-C0100
236	Рулевой механизм в сборе	3401ZB3-001
237	Саленблок реактивные тяги	DONGFENG
238	Сальник балансирна	29ZB3-04084
239	Сальник задний коленвала	C3968563
240	Сальник передней ступицы 138X160X9	31Z01-03080
241	Сальник передний коленвала	C3968562
242	Сальник шкворень	30Z01-01037
243	Сердцевина (секретная часть) замка двери	6104079/80
244	Соединение высоконапорного	C3944833
245	Соединение высоконапорного	C4903290
246	Стартер редукторный	C3415538
247	Стартер редукторный	C5263669
248	Стекло лобовое	5206019-C0100
249	Стеклоподъёмник лев	6104010-C0102
250	Стеклоподъёмник прав	6104020-C0101
251	Стойка на капот	5301625-C0100
252	Стояночный тормоз	3517010-C0100
253	Стремянки задние	2904131-T1100
254	Стремянки передние	29ZB3-01132
255	Ступица задняя	35ZH01-04010
256	Сухарик рессоры заднего моста	2904328-T0800
257	Термостат	3940632
258	ТНВД Евро 2	C3975927
259	ТНВД Евро 3	C3973228
260	Толкатель клапана	C3965966
261	Топливная рейка	DONGFENG
262	Топливный датчик	3827010-T0300
263	Тормозной барабан задний	DONGFENG
264	Тормозной барабан передний	DONGFENG
265	Тормозной шланг задний	DONGFENG
266	Тормозной шланг передняя	DONGFENG
267	Трещетка задняя лев	DONGFENG
268	Трещетка задняя прав	DONGFENG
269	Трещетка передняя лев	3551N-010
270	Трещетка передняя прав	3551N-015
271	Трос газа	1108150-T0500
272	Трубка турбина	6CT-3415317
273	Трубка турбина	C3926842
274	Турбина	DF4051033
275	Уплотнитель лобового стекла	520615-C0100
276	Уплотнительное кольцо на гильзы	6CT-3907177
277	Фара передняя лев	3772010-C0100
278	Фара передняя прав	3772020-C0100
279	Фильтр бочка ГУРА	3410N2-030/φ115*98
280	Фильтр воздушный	1109N12-020/030
281	Фильтр масляный	LF9009

282	Фильтр топливный	FF1212/φ95*200
283	Фильтр топливный	FS1003
284	Фильтр топливный	FS19816
285	Фильтр топливный	FS1280
286	Фильтр топливный	FS5488
287	Фильтр топливный	FS5052
288	Фильтр тосол	4058964
289	Фильтр-осушитель воздуха в сборе	3543ZD2A-001
290	Фонарь задний лев	37ZB1-73010
291	Фонарь задний прав	37ZB1-73020
292	Фонарь Крыло лев	3726210-C0100
293	Фонарь Крыло прав	3726220-C0100
294	Форсунка	C3975929
295	Форсунка	C3283160
296	Форсунка в сборе Евро 3	
297	Форсунка охлаждения поршня	C3959291
298	Хомут турбина	12N49P-03051
299	Хомут турбина	12N42-03051-B
300	Цилиндр для подъема кабины	5003010-C0100
301	Шатун в сборе	L375
302	Шестерня дифференциала	2510ZHS01-450
303	Шестерня дифференциала	2502ZHS01-051
304	Шкворень	30Z01-01021
305	Шланги для подъема кабины	DONGFENG
306	Шпильки заднего колеса+гайка	DONGFENG
307	Шпильки переднего колеса+гайка	DONGFENG
308	Электрический кнопка горного тормоза	37B34-56010
309	Энеоаккумулятор задний мост DONGFENG SHAANXI	DZ9114360310
310	Энеоаккумулятор средний мост DONGFENG SHAANXI	DZ9114361304